

# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## Bedienung – AIO Control



### Beschreibung

---

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen zur Bedienung der AIO Control.

## Schritte

1. AIO Control öffnen
2. Hauptmenü öffnen
3. Benutzerverwaltung öffnen
4. Brabender Service öffnen
5. Funktionen anwählen
6. Anmeldung - Eingabe Passwort **08484**
7. Hauptmenü öffnen
8. Anlagenparametrierung öffnen
9. Linien Funktionen öffnen
10. Kommunikation stoppen
11. Linien Funktion erneut öffnen und einen Bus-Scan durchführen
12. Alle Geräte Übernehmen aktivieren

## Zusatz- schritte

Wenn Meldung kommt: Gerät außerhab IP Bereich, muss die IP Adresse des Laptops geändert werden.

AIO Control beenden. Danach zeigt AIO Control kurz ein Fenster mit der IP Adresse, die dem Laptop zugewiesen werden muss, z.B. IP Bereich Geräte: 172.16.8.1. – 172.16.8.7.

Laut AIO Control in diesem Fall **IP 172.16.8.8**. einstellen.