


TECHNISCHE KURZANLEITUNG

Konfiguration und Speicherung der IP
Einstellungen – ISC-CM Plus




Beschreibung

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen um eine Konfiguration der IP Einstellungen des ISC-CM Plus abzuspeichern.

1. Schritt

Code der **Benutzerebene 4** eingeben.

Drücken Sie die Taste Installationskonfiguration unten links.




2. Schritt

Drücken Sie den Button Servicekonfiguration




3. Schritt

Drücken Sie den Button Field-Bus




4. Schritt

Drücken Sie auf Dosierer 1




5. Schritt

Drücken Sie auf Setup




6. Schritt

Drücken Sie auf Nummer 1




7. Schritt


Drücken Sie auf ISC-CM Plus Configuration



8. Schritt



9. Schritt



10. Schritt

Drücken Sie auf Update ISC-CM Plus. Nun ist die Konfiguration abgespeichert.

