

TECHNISCHE KURZANLEITUNG

Statischer Abgleich - OP1S



Beschreibung

Die technische Kurzanleitung erläutert die Vorgehensweise um den statischen Abgleich des OP1S schrittweise zu beheben.

1.Schritt Überprüfen Sie den angezeigten Gewichtswert im OP1S und notieren Sie sich den Gewichtswert.

2.Schritt Belasten Sie die Dosierung mit einem Gewicht oder drücken/belasten Sie ihn durch herunterdrücken. Bei diesem Schritt ist es wichtig, dass der Gewichtswert wieder auf seinen Ausgangswert zurückgeht.

3.Schritt Starten Sie die automatische Schrittkette für den statischen Abgleich der Dosierung. Hierzu folgen Sie der Bildanleitung:

Durch Drücken auf den Button (links neben dem Schraubenschlüssel) wird die Funktion gestartet. Wenn der OP1S gesperrt ist fordert er Sie auf ein Passwort einzugeben.

Starten des statischen Abgleichs

